

Использование стиральной машины

Питание



1. Кнопка включения питания

- Кнопка **Питание** предназначена для включения и выключения стиральной машины.
- Кроме того, эту кнопку можно использовать для отмены опции **Режим таймера**.

2. Режим “по умолчанию”

- Нажмите кнопку **Питание** для включения стиральной машины. Автоматически устанавливается режим стирки “по умолчанию”.
- Для того, чтобы начать стирку в режиме “по умолчанию”, достаточно нажать кнопку **Старт/пауза** сразу после включения стиральной машины.

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ:

- Стирка: только основная стирка
- Полоскание: 3 раза
- Отжим:
- 1200 оборотов в минуту
F1220SD(R)(0~9), F1222SD(R)(0~9), F1229SD(R)(0~9)
F1220ND(R)(0~9), F1222ND(R)(0~9), F1229ND(R)(0~9)
- 1000 оборотов в минуту
F1020SD(R)(0~9), F1022SD(R)(0~9), F1029SD(R)(0~9)
F1020ND(R)(0~9), F1022ND(R)(0~9), F1029ND(R)(0~9)
- 800 оборотов в минуту
F8020ND(R)(0~9)
- Температура воды: 60°C
- Режим: ХЛОПОК.

3. Ручной выбор режима

- Нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить стиральную машину.
 - Выберите необходимые условия работы, поворачивая программатор по шкале и нажимая кнопки дополнительных опций.
 - Нажмите кнопку **Старт/пауза**.
- Рекомендации по выбору режима стирки и дополнительных опций приведены на страницах 13–14 и 18–19 (в зависимости от модели).*

Старт/пауза



- Кнопка **Старт/пауза** предназначена для начала стирки или ее приостановки.
- При приостановке работы машины (установка паузы) более чем на 4 минуты, произойдет автоматическое выключение машины.

Интеллект



- При запуске режимов стирки ХЛОПОК, ХЛОПОК БЫСТРО и СИНТЕТИКА на дисплее мигает надпись **Интеллект** и, вместо времени, высвечиваются прочерки “— —”, барабан медленно вращается в течение нескольких секунд. Общее время стирки высвечивается на дисплее после остановки барабана.
- На данном этапе машина определяет количество загруженного белья и оптимальное время стирки в соответствии с выбранным режимом. Это позволяет рационально расходовать время и электроэнергию при загрузке меньшего количества белья, добиваясь при этом высоких результатов стирки.

Дверь заперта



- Лампочка горит (⌚), если дверца стиральной машины заперта.
- Для того, чтобы открыть дверцу, необходимо нажать кнопку **Старт/пауза**, и машина остановится.
- Дверцу можно будет открыть через некоторое время.

Звуковой сигнал

- Функция **Звуковой сигнал** включается и выключается в любой момент после начала цикла стирки, нажатием и удержанием кнопки “Режим таймера” (⌚) около трех секунд.